

eIPAY 5

...einfach gut bargeldlos kassieren

TERMINAL-ZUSATZEINSTELLUNGEN

+++ VERIFONE H5000 +++

VERSION 1.07

GWK GmbH

Gesellschaft für Warenwirtschafts- und Kundenbindungs-Systeme mbH

Bültbek 27 – 29 • 22962 Siek • info@gwkgmbh.de • www.elpay.de

Geschäftsführer: Harald Naschke • Handelsregister: HRB 27995 Köln



Die folgende Anleitung beschreibt die benötigten Zusatzeinstellungen am Basisterminal VERIFONE H5000 für den Betrieb mit



INHALTSVERZEICHNIS

KONFIGURATION

WAS WIRD BENÖTIGT?.....	Seite 3
BEDIENUNG DES VERIFONE H5000.....	Seite 3
BENÖTIGTE EINSTELLUNGEN AM BASISTERMINAL:	
HÄNDLERPASSWORT EINSTELLEN.....	Seite 3
IP-KONFIGURATION / KASSENPROTOKOLL ZVT.....	Seite 4
OPTIONAL: ERMÄCHTIGUNGSTEXT.....	Seite 4

Terminal für das lokale Netzwerk konfigurieren:

- IP Adresse
 - Subnetzmaske
 - Standard Gateway
 - DNS-Server
 - ZVT via TCP/IP aktivieren
 - Kassenport
- In dieser Anleitung*

WAS WIRD BENÖTIGT?



Passworteinstellungen:

- Händlerpasswort einstellen
- In dieser Anleitung*

DFÜ für bargeldlose Transaktionen einrichten:

- IP-Adresse des Autorisierungshost Ihres Netzbetreibers
 - Port des Autorisierungshost Ihres Netzbetreibers
- In dieser Anleitung.*
In der Regel ist dieses vom Netzbetreiber voreingestellt.

Optionale terminalspezifische Einstellungen:

In dieser Anleitung

Installation, Registrierung und Einstellungen in eIPAY 5:

Siehe Anleitung *eIPAY 5 Installationsbeschreibung* unter www.elpay.de

OPTIONAL


Freigaben für ausgehende Verbindungen in der Firewall:

Von eIPAY 5 und den Terminals benötigte Freigaben für Softwareupdates, Autorisierungen von bargeldlosen Transaktionen und der Wartung der Terminals entnehmen Sie bitte dem aktuellen *TCP-Infoblatt* unter www.elpay.de

BEDIENUNG DES VERIFONE H5000

Die grundsätzliche Bedienung des Verifone H5000 erfolgt über den Touchscreen sowie über die Tastatur.

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie bitte auf dem Bildschirm nacheinander die Tasten

* (**Stern**) und # (**Raute**). Alternativ tippen Sie im Display auf die Schaltfläche 

Mit der **grünen Taste** bestätigen Sie die gesetzte Auswahl.

Über die Abbruchtaste (rot) verlassen Sie die einzelnen Menüs und gelangen wieder zurück in den Grundmodus.

HÄNDLERPASSWORT EINSTELLEN

Mit dieser Funktion stellen Sie das Händlerpasswort des Verifone H5000 ein.

01. Tippen Sie auf dem Touchscreen nacheinander * (**Stern**) + # (**Raute**)
02. Tippen Sie auf die Auswahl **Verwaltung**
03. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Service**
04. Geben Sie das Servicemenü-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**
05. Tippen Sie auf die Auswahl **Passworte**
06. Tippen Sie auf die Auswahl **Händler-Passwort**
07. Geben Sie das Händler-Passwort **111111** ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**
08. Wiederholen Sie die Eingabe **111111** und bestätigen die Eingabe erneut mit der **grünen Taste**

IP-KONFIGURATION / KASSENPROTOKOLL ZVT

Mit diesen Schritten wird das Terminal in Ihr Netzwerk eingebunden. Sie benötigen eine freie feste IP-Adresse innerhalb Ihres Netzwerkes für das Terminal, die Daten Ihrer Subnetz-Maske, des Standard-Gateways und des DNS-Servers.

01. Tippen Sie auf dem Touchscreen nacheinander * **(Stern)** + # **(Raute)**
02. Tippen Sie auf die Auswahl **Verwaltung**
03. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Service**
04. Geben Sie das Servicemenü-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**
05. Tippen Sie auf die Auswahl **DFÜ**
06. Tippen Sie auf die Auswahl **DFÜ-Parameter**.
07. Tippen Sie auf die Auswahl **DHCP** und wählen **Nein**
08. Tippen Sie auf die Auswahl **IP-Adresse**
09. Geben Sie eine freie IP-Adresse für das Terminal ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**
10. Tippen Sie auf die Auswahl **Subnetzmaske** und bestätigen Sie die Auswahl
11. Geben Sie über die Tastatur des Terminals die Subnetzmaske ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**
12. Tippen Sie auf die Auswahl **IP-Adresse Gateway**
13. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gateways ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**
14. Tippen Sie auf die Auswahl **IP-Adresse DNS**
13. Geben Sie die IP-Adresse Ihres DNS-Servers ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**
14. Drücken Sie jetzt so oft die **rote Abbr-Taste**, bis Sie wieder im Menü **Service** sind
15. Tippen Sie auf die Auswahl **Kassenschnittstelle**
16. Tippen Sie auf die Auswahl **ZVT**
17. Tippen Sie auf die Auswahl **TCP/IP**
18. Geben Sie den Port **22000** ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**
19. Drücken Sie jetzt 3x die **rote Abbr-Taste** um das Hauptmenü des Terminals zu verlassen

OPTIONAL:

ERMÄCHTIGUNGSTEXT (Nur Netzbetreiber afc Rechenzentrum GmbH)

Mit diesen Schritten wird der Ermächtigungstext bei Lastschriftzahlungen für das Terminal deaktiviert.

01. Tippen Sie auf dem Touchscreen nacheinander * **(Stern)** + # **(Raute)**
02. Tippen Sie auf die Auswahl **Verwaltung**
03. Tippen Sie auf die Auswahl **Händler**
04. Geben Sie das Händler-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**
05. Tippen Sie auf die Auswahl **Kartendaten**
06. Tippen Sie auf die Auswahl **gc-Daten**
07. Tippen Sie auf die Auswahl **Ermächtigungstext**
08. Wählen Sie bei „**Ermächtigungstext ausdrucken**“ → **Nein**
09. Wählen Sie bei „**Unterschrift umseitig ausdrucken**“ → **Ja**
10. Drücken Sie jetzt 4x die **rote Abbr-Taste** um das Hauptmenü des Terminals zu verlassen

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, halten Sie bitte den schwarzen Knopf auf der Unterseite des H5000 für einige Sekunden gedrückt. Das Terminal wird dadurch heruntergefahren und geht aus. Drücken Sie den Knopf erneut (diesmal nur kurz), damit das Verifone H5000 mit den veränderten Einstellungen wieder neu startet.

Die Konfiguration der Zusatzeinstellungen ist damit abgeschlossen.

Starten Sie jetzt eIPAY 5 und richten es den Terminal-Einstellungen entsprechend ein.

Hilfe dazu erhalten Sie in der eIPAY 5 Installationsbeschreibung unter www.elpay.de
